

ČASOVÝ SPÍNAČ NA DIN LIŠTU CS4-16

Časový spínač CS4-16 slouží k časovému spínání spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém čas.rozmezí, stačí naprogramovat CS4-16 dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič dle schématu na DIN lištu.

Úvod

- CS4-16 má celkem 8 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO/OFF-VYPNUTO).
- Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).
- 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.
- Možnost nastavení letního/zimního času.
- Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:

Po (MO)	Po, Út, St, Čt, Pá
Út (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Út, St, Čt, Pá, So
Čt (TH)	Po, St, Pá
Pá (FR)	Út, Čt, So
So (SA)	Po, Út, St,
Ne (SU)	Čt, Pá, So
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, St, Pá, So

Instalace

- Naistalujeme CS4-16 do rozvodné krabice na DIN lištu a zapojíme dle schématu.
- Necháme přibližně 12 hod. nabíjet.
- Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl." R ", a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
- CS4-16 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

Nastavení přesného času

- Stiskneme tl. "C+" a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. " W+" nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. " H+" nebo tl. " M+" nastavíme hodiny a minuty přesného času. Přidržením tlačítek urychlíme nastavení.
- Uvolněním obou tlačítek bude den a čas nastaven.
- Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

Nastavení programů

- Stiskneme tl. " ⌚ " a uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1_ON (ZAPNUTÍ).
- Stiskneme tl. " W+" pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1_ON tl. " H+"(hodiny) a "M+"(minuty).
- Stiskneme tl. " ⌚ " znovu a nastavíme ukončení prvního čas.programu 1_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem.
- Opětovným stisknutím tl. " ⌚ " lze nastavit až 8 čas.programů.
- Po kompletním nastavení časovače stiskneme tl." C+" a časovač je připraven.

Např.: Časový spínač má zapnout v 8:15 a vypnout v 22:15 každý den

- stiskneme " ⌚ " a na displeji se objeví"1_ON"
- stiskneme "W+" (výběr dne/dnů)....." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
-"H+" (hodina)..... 8:00
-"M+" (minuty)..... 8:15
-" ⌚ "....."1_OFF"
- opakujeme body b až d po nastavení.....22:15 nebo 10:15 PM

Pomocí tl."C+" se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

Nastavení funkce MANUAL

- Stiskneme tl. "MANUAL" a vybereme jeden ze tří módů.
- ON - spínač je trvale zapnutý.
OFF- spínač je trvale vypnutý.
AUTO - spínač pracuje dle nastavených programů.
- Po přepnutí z manuálního ovládání (ON/OFF) na automatické (AUTO), bude CS4-16 buď zapnutý nebo vypnutý až do další změny v programu.

12/24 hodinový mód

Stiskneme tl. "C+" a " ⌚ " současně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem.

Letní čas

- Stiskneme tl. "C+" a "MANUAL" současně a na displeji se zobrazí nápis " SUMMER".
- Čas bude ukazovat o hodinu více.
- Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

Opravné tlačítko

Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť.

Specifikace

Napájení	230 V ~ 50 Hz
Max. zatížení	16 A, 3500 W
Min. nast. čas	1 min
Prac. teplota	-10 až +40°C
Max.čas.odchylna	+/-1 min za měsíc
Kapacita baterie	NiMH 1.2 V/ > 100 hodin

Upozornění !Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16 A. Možnost spínání indukčních zátěží max.2 A. Jestliže je potřeba CS4-16 očistit, vypněte rozvodnou soustavu a čistěte suchým hadříkem.

Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

CHRAŇTE CS4-16 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!

Záruční doba je 2 roky.

Dodavatel: ELEKTROBOCK CZ s.r.o., www.elbock.cz

Schéma zapojení

